

INGENICO RP750 Инструкция по работе с пин-падом

INGENICO RP750 - один из самых компактных и легких платежных терминалов на нынешнем рынке пин-падов. Отлично подойдет для переносной торговли, курьеров и служб доставки за счёт использования уникальной мобильной платежной платформы ROAM.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	101,2х56,5х17 мм
Процессор	50 MHz ARM Cortex-M4
Оперативная память	1 GB RAM; Внешняя micro SD Android 6.0
Порты	Микро-USB порт. Беспроводное подключение: Bluetooth
	low energy 4.0 (опционально), Класс II с 128-битным
	шифрованием
SAM карты	GPRS / WSDMA / Ethernet / WiFi / Bluetooth
Дисплей	Монохромный 128х64 FSTN
Клавиатура	15 клавиш + питание
Ридер карт	Standard (ISO 7810, 7811 and 7813, Track 1/2/3) +
	Бесконтактный Standard (ISO7816, EMV L1 certified)
Питание	Li-ion – 450mAh
Рабочая температура	от -10 до +50
Безопасность	PCI PTS 3.1, SRED, Visa Ready, mPOS MasterCard, FCC, CE,
	Bluetooth EPL, MasterCard contactless 3.0, Visa payWave
	2.1.3

Важно: питание терминала может осуществляться от встроенного аккумулятора, либо через USB - кабель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМИНАЛА

1. Установите терминал на ровную поверхность с удобным доступом к источнику питания (USB разъем на «Кассатке»), таким образом, чтобы было невозможно проследить за вводом PIN кода держателя карты.

Терминал должен быть расположен вдали от источников тепла, защищен от пыли, вибраций и электромагнитных излучений (вдали от видео терминалов, ПК, систем защиты от краж).

2. Подготовьте «Рабочее место кассира», пройдя регистрацию и фискализацию кассы, согласно инструкции на http://kassatka.me/#/programm

3. Включите терминал, нажав зеленую кнопку.



4. Через главное меню кассы войдите в раздел **«Продажа»**. Кликните в верхнем левом углу и перейдите в **«Настройки»**.



1 • •		* 💎 🖹 🖬 17:02
🔳 Найти		
Молоко	Хлеб	Зелень
24,00	21,00	10,00
Творог 5%	Вода Святой Истонник	Кофе Амбассадор
97,00	источник 30,00	в зернах, ткі 685,00
Каша овс. Быстр.юпр иг.черника	спички	Сметана
18,00		50,00
` ≅ 0 До	бавьте товар	в корзину
\triangleleft	0	



5. Далее, перейдите к **«Тип терминала»** и нажмите на стрелку справа - из выпадающего списка быверите **«Кассатка»**.



6. Для настройки сопряжения по Bluetooth войдите в раздел **«Настройки»** основного меню. Далее, **«Bluetooth»**.





Убедитесь, что переключатель находится в режиме «Включено».



7. Из списка доступных устройств выберите устройство, соответствующее модели и серийному номеру терминала.

	* 🐨 🖹 🗎 16:51
Blue	rtooth :
	включено 🔹
Дост	гупные устройства
٩.	VM2016001227
G	<u>RP750-10000430</u> Сопряжение
Устр AND	ойства поблизости могут обнаружить ROID BT, пока открыты настройки Bluetooth.
	< 0 □ ⊡



8. Введите код поключения, который появился на дисплее кассы, на терминале. Далее нажмите заленую кнопку.







Терминал готов к работе!

Обратите внимание: терминал входит в «спящий режим» при неактивности более 5 минут. Для активации нажмите на зеленую кнопку. 9. Войдите в раздел «Продажа», добавьте в «Корзину» необходимый товар.





10. Кликните «К оплате» и перейдите к выбору способа оплаты «Карта».



Далее, выберите устройство **ROAM** для соединения кассы с терминалом.



Внимание! Время ожидания сообщения на терминале может достигать до 15-20 сек.





9

ДЛЯ ПРИЕМА КАРТЫ К ОПЛАТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НУЖНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ В зависимости от типа карты:

ЧТЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТЫ:

- Поднесите карту вплотную к зоне считывания карты.
- > Держите карту у знака »)) во время транзакции.
- Дождитесь звукового сигнала и надписи на экране терминала «Авторизация, пожалуйста подождите».

Обратите внимание: Операции бесконтактной оплаты на небольшие суммы (до 1000 руб.) проходят без ввода пин-кода.





ЧТЕНИЕ ЧИПОВОЙ КАРТЫ:

• Карта с чипом должна быть вставлена в считыватель терминала чипом вперед и вверх.

Обратите внимание: чиповые карты не могут приниматься к оплате через считыватель для магнитных карт, прием платежей по ним осуществляется только через считыватель для смарт-карт.

ЧТЕНИЕ КАРТ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ:

- Вставьте карту в считыватель магнитных карт.
- Проведите карту с постоянной скоростью, не слишком быстро и не слишком медленно,чтобы максимально прочитать карту и избежать повторов.



11. Для смарт-карт терминал запросит подтверждение оплаты путем ввода пин-кода (рис. 1, 2), после чего касса распечатает чек (рис. 3).





Рис. 1

Рис. 2





Операция завершена.

Рис. 3

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

НЕ УДАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАССЕ

- Проверьте правильность установки устройств
- > Проверьте настройки кассы
- Позвоните в службу техподдержки по номеру 8 800 333 58 22

НЕ ЧИТАЕТСЯ КАРТА

Убедитесь, что вы верно вставили смарт-карту в ридер и вытащили лишь после выполнения транзакции.