



WT6000



Носимый терминал

Краткое руководство по эксплуатации



Ни одна часть настоящей публикации не может быть воспроизведена или использована в любой форме, или с помощью каких бы то ни было электрических или механических средств, без письменного разрешения компании. Сюда включаются электронные или механические средства, выполняющие фотокопирование или запись, а также устройства хранения информации и поисковые системы. Материал, содержащийся в настоящем руководстве, может быть изменен без предварительного уведомления.

Программное обеспечение предоставляется исключительно на условиях "как есть". Все виды программного обеспечения, включая микропрограммы, поставляются пользователю на условиях, изложенных в соответствующих лицензионных соглашениях. Компания передает пользователю лицензию на использование каждой программы и микропрограммы на условиях, изложенных ниже и не предусматривающих передачу прав владения или предоставления исключительных прав на владение. За исключением того, что изложено ниже, на данную лицензию не распространяется переуступка прав, сублицензирование или иная форма передачи прав со стороны пользователя без предварительного письменного разрешения со стороны компании. Лицензированная программа в целом и никакая ее часть не может быть скопирована, кроме случаев, предусмотренных законом об авторских правах. Пользователь не имеет права изменять, объединять или группировать любую форму или часть лицензированной программы с другим программным материалом, создавать производные работы на основе лицензированной программы либо использовать лицензированную программу в вычислительной сети без письменного разрешения компании. Пользователь обязуется поддерживать данное Заявление об авторских правах относительно лицензированных программ, предоставленных согласно условиям настоящего соглашения, а также включать данное заявление во все авторизованные копии, которые он изготавливает, в целом или частично. Пользователю запрещается декомпилировать, дизассемблировать, декодировать и подвергать инженерному анализу какую бы то ни было лицензированную программу, предоставленную в распоряжение пользователя, или любую ее часть.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое программное обеспечение или изделие с целью повышения их надежности, расширения функциональных возможностей или улучшения конструкции.

Компания не несет ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе.

Пользователю не предоставляются никакие лицензии, прямые или подразумеваемые, по процессуальному отводу или иным образом, на основании прав на интеллектуальную собственность компании. Подразумеваемая лицензия действует только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в изделиях компании.

Гарантия


С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование Zebra можно ознакомиться по адресу <http://www.zebra.com/warranty>.

Информация по обслуживанию

При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в службу технической или системной поддержки вашего предприятия. При возникновении неполадок оборудования специалисты этих служб обратятся в центр поддержки Zebra Support по адресу <http://www.zebra.com/support>.

Последняя версия этого руководства доступна по адресу <http://www.zebra.com/support>.


Элементы



Установка аккумулятора

Чтобы установить аккумулятор, выполните следующие действия.


1. Установите серебристую часть аккумулятора в отсек аккумулятора.
2. Надавите на аккумулятор до щелчка, чтобы установить его.




Замена аккумулятора

Чтобы извлечь аккумулятор, выполните следующие действия.


1. Нажмите кнопку питания, чтобы перевести WT6000 в режим ожидания.
2. Сдвиньте пальцем защелку аккумулятора в сторону серебристой части.



3. Извлеките аккумулятор из отсека.



4. Установите серебристую часть аккумулятора в отсек аккумулятора.



5. Надавите на аккумулятор до щелчка, чтобы установить его.

Зарядка WT6000

Используйте один из следующих аксессуаров для зарядки WT6000 и/или запасных аккумуляторов.

Табл. 1 Зарядка аккумулятора и соединительные кабели

Описание	Номер по каталогу	Зарядка		Связь	
		Аккумулятор (в устройстве)	Запасной аккумулятор	USB	Ethernet
Зарядная базовая станция WT6000 на одно устройство с USB-портом	CRD-NGWT-1S1BU-01	Да	Да	Да	Нет
Зарядная базовая станция WT6000/RS6000 на 2 устройства	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Да	Нет	Да	Нет
Базовая станция WT6000 только для зарядки на 5 устройств	CRD-NGWT-5S5BC-01	Да	Да	Нет	Нет
Базовая станция WT6000 Ethernet на 5 устройств	CRD-NGWT-5S5BE-01	Да	Да	Нет	Да
Базовая станция WT6000/RS6000 только для зарядки на 10 устройств	CRD-NWTRS-10SCH-01	Да	Нет	Нет	Нет
Базовая станция WT6000 только для зарядки на 10 устройств	CRD-NGWT-5S5BC-01	Да	Нет	Нет	Нет
Зарядное устройство на 4 аккумулятора	SAC-NWTRS-4SCH-01	Нет	Да	Нет	Нет
Зарядное устройство на 20 аккумуляторов	SAC-NWTRS-20SCH-01	Нет	Да	Нет	Нет
USB/Зарядный кабель	CBL-NGWT-USBCHG-01	Да	Нет	Да	Нет

Зарядка WT6000



ПРИМЕЧАНИЕ

Строго следуйте указаниям по безопасному обращению с аккумулятором, изложенным в *руководстве пользователя WT6000*.

1. Вставьте WT6000 любым разъемом интерфейса в гнездо для зарядки WT6000 или подключите зарядный кабель USB к WT6000.

2. Убедитесь, что WT6000 установлен надлежащим образом.

При использовании зарядного кабеля USB светодиодный индикатор зарядки/уведомления горит желтым цветом во время зарядки и загорается зеленым цветом, когда аккумулятор полностью заряжен.

При использовании базовой станции светодиодный индикатор зарядки на станции горит желтым цветом во время зарядки и загорается зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.

Аккумулятор на 3 350 мАч полностью заряжается менее чем за четыре часа при комнатной температуре.

Зарядка запасного аккумулятора

1. Вставьте запасной аккумулятор в гнездо для запасного аккумулятора.
2. Убедитесь, что аккумулятор установлен надлежащим образом.

Светодиодный индикатор зарядки запасного аккумулятора мигает, указывая на выполнение зарядки. Значения индикации зарядки см. в [Табл. 2](#).


Аккумулятор на 3 350 мАч полностью заряжается менее чем за четыре часа при комнатной температуре.

Табл. 2 Светодиодные индикаторы зарядки


Состояние	Обозначение
Не горит	Аккумулятор не заряжается. Аккумулятор неправильно установлен на базовую станцию или неправильно подключен к источнику питания. Базовая станция не получает питание.
Постоянно горит желтым цветом	Аккумулятор заряжается.
Постоянно горит зеленым цветом	Зарядка исправного аккумулятора завершена.
Быстро мигает красным цветом (2 мигания в секунду)	Неполадка при зарядке, например: - выход температуры за установленные нижние или верхние пределы; - слишком длительная непрерывная зарядка (обычно восемь часов).
Постоянно горит красным цветом	Некондиционный аккумулятор заряжается или зарядился полностью.

Заряжайте аккумуляторы при температуре от 0 до 40°C (от 32 до 104°F). Устройство или базовая станция всегда выполняет интеллектуальную зарядку аккумулятора безопасным образом. При более высоких температурах (например, при +37°C (+98°F)) устройство или базовая станция может в течение кратких промежутков времени попеременно включать и отключать зарядку аккумулятора, чтобы поддерживать температуру аккумулятора в заданных пределах. Об отключении зарядки вследствие отклонения температуры сигнализирует светодиодный индикатор на устройстве или базовой станции.


Зарядная базовая станция WT6000 на одно устройство с USB-портом




Зарядная базовая станция WT6000/RS6000 на 2 устройства




Базовая станция WT6000 только для зарядки на 5 устройств




Базовая станция WT6000/RS6000 только для зарядки на 10 устройств




Базовая станция WT6000 только для зарядки на 10 устройств




Базовая станция WT6000 Ethernet на 5 устройств




Зарядное устройство на 4 аккумулятора



Зарядное устройство на 20 аккумуляторов



USB/Зарядный кабель





Zebra Technologies Corporation

3 Overlook Point

Lincolnshire, Illinois 60069 USA

<http://www.zebra.com>

Zebra и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

© 2016 Symbol Technologies LLC, дочерняя компания Zebra Technologies Corporation. Все права защищены.

